

Armário Kit Bérghamo

códigos - 5784 e 5785

ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTES ARMÁRIOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL. UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS EVITANDO DANOS AO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1 Identifique a peça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 25cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.
- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, com parafuso e bucha.
- 4 Encaixe a pia e realize a instalação dos encanamentos.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO

- 1 Nivelar o espelheiro na altura desejada.
- 2 Fixar o espelheiro na parede.
- 3 Conectar o cabo da luminária à rede.


ATENÇÃO: Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.

O espelheiro Bérghamo possui o Kit Luminária Bivolt.


Obs: Ao instalar a pia, passe uma camada de silicone entre a pia e a parede para a melhor fixação e vedação da mesma, evitando que infiltre água na parte posterior do armário.



Regulagem da Dobradiça




Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão entre as portas.






Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre elas.




DIMENSÕES



Detalhe Kit Luminária



Cód. 5784



Cód. 5785



Pia Bérqamo 68cm



Pia Bérqamo 88cm

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço (tipo Bombril/Scotch-Brite), lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário.
- Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.
- Verifique o nivelamento do armário ao chão para regulagem das portas e gavetas.
- É considerado desgaste natural à oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206

 [fb.com/ajrorato](https://www.facebook.com/ajrorato)

www.ajrorato.ind.br